

Kā strādāt studijā A-304

Ieslēdzam pulti, uzliekam ausis, pārbaudām mikrofonus, pakasot ar nadziņu.

Mikrofonos jārunā no sāniem, pareizais stāvoklis ir tieši pretī mutei, stāvus un ar logo vērstu pret jumus.

Kustinām mikrofonus prātīgi, pieturot ar abām rokām, ja izļurkājies savienojums pie galda, pieskrūvējiet to. Uzmaniet vadus, lai grozot mikrofonus, tie neieķertos.

Skaņas signālam jābūt robežās no -12 līdz -6 dB (Uz pults starp 15 un 0)

Pārslēdzamies uz multitrack - ja nepieciešams, ka katra balss ierakstās savā celiņā. Home - outputs - multitrack - pre-fader. Lai atgriestos uz visām balsīm vienā failā - multitrack - off.

Ja pultī redzat, ka signāls neienāk, pārbaudiet:

- savienojumu pie mikrofoniem un pults,
- vai ir feideri pagriezti uz augšu,
- vai ir uzgriezts pietiekams ausu skaļums,
- vai mikrofoni nav uz mute (sarkana podziņa apakšā),
- pārbaudiet vai ir ieslēgts Phantom power - nospiediet krāsaino pogu pie katra mikroфона feidera, jābūt P48 - on (Phantom Power 48 volti)

Lai ierakstītu, spiežam REC (sarkans), lai iepauzētu, vēlreiz REC (dzeltens), lai nostopētu ierakstu - REC (zaļš) un pieturam.

Lai paklausītos ierakstu – home – show – recordings,

Lai pārnestu ierakstu uz savu datoru - lietojam type-c vadu, kas jau pievienots pultij. Lejuplādē aplikāciju Rodecaster App. <https://rode.com/en-lv/apps/rodecaster-app>

Prom dodoties, izslēdz visu – pulti, on air slēdzi uz galda, elektrību zem galda.

Rezervēt studiju: <https://booker.rsu.lv/>

Studija pieejama darbadienās un sestdienās no 8:00 līdz 22: 00